


maxell

Bluetooth® Headset

MXH-HS03

Käyttöohjeet

FI



Pakettiin kuuluu:

Maxell MXH-HS03 Bluetooth® mono kuulokemikrofoni x1


Korvakaari x1

Korva-osa x1

Käyttöohjeet x1

USB – MicroUSB latauskaapeli (noin 20 cm) x1

Tuotteen osat



Lataaminen:


Sisääntulo MicroUSB DC 5V

Latausaika noin 1 – 1,5 tuntia

Puhe/soittoaika noin 3 tuntia

Valmiusaika noin 50 tuntia

- 1) Kytke latauskaapeli tietokoneeseen tai USB-laturiin
- 2) Kytke latauskaapelin MicroUSB-pää kuulokkeen MicroUSB-
LED-valo on punainen kun lataus on käynnissä ja vaaleansininen
kun akku on täynnä.



Huomiot:

Kun akku on vähissä, LED-valo vilkkuu punaisena ja varoitusääni kuuluu kuulokkeista. Jos akku loppuu kokonaan, laite menee automaattisesti pois päältä. Lopeta silloin tuotteen käyttö ja lataa se seuraavaa käyttökertaa varten.

Laittaminen päälle/pois ja parittaminen

1. Laita päälle: Kun laite on pois päältä, paina MFB nappia 5 sekuntia käynnistääksesi laitteen. Laite menee paritustilaan. Sininen ja punainen valo vilkkuvat vuorotellen.
2. Paritus: Seuraa älylaitteen ohjeita Bluetooth-laitteen lisäämisestä, valitse MXH-HS03 laitteen saatavissa olevista Bluetooth-laitteista. Kun paritus onnistuu, sininen led vilkkuu kerran viidessä sekunnissa.
Huomio! Jos laite kysyy PIN-koodia parituksen yhteydessä, vakiokoodi on 0000
3. Laita pois päältä: Kun laite on päällä, paina MFB nappia 5 sekuntia, punainen valo vilkkuu 3 kertaa ja laite menee pois päältä.
4. Automaattinen sulkeutuminen: Jos MXH-HS03 ei ole ollut yhteydessä mihinkään laitteeseen 3 minuuttiin, se menee automaattisesti pois päältä.

Käyttö

Puhelut

Puhelun vastaanottaminen: Kun puhelu saapuu, kuulet hälytysäänen, paina lyhyesti MFB nappia vastataksesi.

Puhelun lopettaminen: Voit painaa kerran MFB nappia kerran lopettaaksesi puhelun.

Puhelun hylkääminen: Jos haluat hylätä tulevan puhelun, paina MFB nappia kaksi sekuntia pohjassa

Uudelleensoitto: Paina MFB nappia kahdesti soittaaksesi uudestaan viimeisimpään numeroon

Äänenvoimakkuuden säätö: Puhelun aikana paina + lisätäksesi ääntä ja – vähentääksesi ääntä

Puhelu koputtaa: Kun puhut jo puhelua ja toinen tulee, voit vastata uuteen puheluuun (ja laittamalla alkuperäisen pitoon) painamalla ja pitämällä pohjassa – näppäintä 3 sekuntia. Toistamalla saman, voit vaihtaa puheluiden välillä. Voit lopettaa puhelun painamalla kerran MFB nappia

Musiikin kuuntelu

Soittaaksesi tai tauottaaksesi musiikkia, paina lyhyesti MFB nappia

Seuraava kappale pitkään +

Edellinen kappale pitkään -

Lisää äänenvoimakkuutta lyhyesti +

Vähemmän äänenvoimakkuutta lyhyesti -

Merkkivalot

Yhteydessä (stand-by) Sininen valo vilkkuu kerran 5 sekunnissa

Paritus Sininen ja punainen valo vilkkuvat vuorotellen

Lataus Punainen valo palaa

Lataus valmis Sininen valo palaa

Virta vähissä Punainen valo vilkkuu ja kuuluu hälytysääni

Varoitukset:

1. Älä polta tai altista tuotetta korkealle kuumuudelle
2. Tuote ei ole vesitiivis, älä laita veteen tai muihin nesteisiin
3. Soittaminen ajaessa ei ole suositeltavaa tieturvallisuuden näkökulmasta
4. Musiikin kuunteleminen ajaessa saattaa olla laitonta joissain maissa. Selvitä paikalliset lait ja säädökset

ennen kuin käytät tuotetta omalla vastuullasi.

5. Laitteen käyttöaika vaihtelee eri laitteiden, äänenvoimakkuuden ja ympäristön mukaan.

6. Käyttömatka on jopa 10 metriä kun laite on näkyvillä ja mitään ei ole välissä.

7. Toiminnot saattavat olla erilaisia eri laitteiden kanssa käytettäessä.



Huomioita akusta ja siitä huolehtimisesta

1. Älä polta tai hautaa akkua

2. Älä puhkaise tai murskaa

3. Älä pura

4. Li-ion akut tulee kierrättää, älä heitä roskikseen.

5. Käytä vai laadukasta merkkilaturia akkujen lataamiseen. Varmista, että laturin jännite ja säädöt ovat oikeat.

6. Lataa akkuja tulenkestävällä alustalla ja kaukana syttyivistä asioista tai nesteistä

7. Akkua ei saa koskaan jättää valvomatta, kun se lataa

8. Pidä lasten ulottumattomissa, kun lataus on käynnissä

9. Noudata valmistajan ohjeita ladatessasi tuotetta.

Tuotteen ominaisuudet saattavat muuttua koska tahansa ilman ennakoilmoitusta. Maxell varaa oikeuden tehdä mitä tahansa muutoksia tähän tuotteeseen.

Kierrätä tuote SER-romuna.