

Motorola
MDC500GW
Autokamera
PIKAKÄYTTÖOPAS



Autokamera, jossa **GPS ja WiFi**

Ohjekirjassa kuvatut ominaisuudet saattavat muuttua ilman eri ilmoitusta.

Kiitos, että ostit autokamerankameran. Säilytä alkuperäinen päivätyy myyntikuittisi. Tarvitset kuittia mahdollista takuutilannetta varten.

Takuu ei vaadi rekisteröitymistä.

Tuotteisiin liittyvissä kysymyksissä käy osoitteessa:

www.motorolastore.com/support

Tässä käyttöoppaassa on kaikki tarvittavat tiedot, jotta saat eniten irti tuotteestasi.


Lue turvallisuusohjeet sivulta 3 ennen kuin asennat kameran.

Ennen kuin käytät kameraa, suosittelemme, että asetat MicroSD-kortin kameran muistikorttipaikkaan. Paketissa ei ole muistikorttia, se pitää ostaa erikseen.

Onko sinulla kaikki?

- Autokamera
- Tuulilasikiinnitys GPS-antennilla
- Autolaturi
- Ohjekirja

Yleiskuva kamerasta



1. Latausvalot. Punainen: lataa; Vihreä: ladattu täyteen
2. Pälle/pois nappi. Paina lyhyesti kun kamera on pois päältä: Käynnistyy; Kun päällä, lyhyt painallus, näyttö pois päältä; kun päällä, pitkä painallus: sammuta
3. Ylöspäin nappi. Kelaata taaksepäin, kun katsot videota; Paina lyhyesti videotilassa: ota kuva; Paina pitkään videotilassa: mykistä mikrofoni
4. Tilanappi. Video/uudelleentoistotilan vaihtaminen
5. OK-nappi. Kun asetuksissa: Valitse; Videotilassa lyhyt painallus: Aloita/lopetta tallennus
6. Alaspäin nappi. Pikakelaus eteenpäin, kun katselet videota. Lyhyt painallus tallennettaessa: Näytön vaihto 1/4PIP – 1/2PIP – taka ja etukamera.
7. Lukitusnappi. Tallennuksen aikana, lyhyt painallus: Lukitse nykyinen video; pitkä painallus WiFi päälle/pois
8. Virtavallo. Sininen = virta päällä; Sininen vilkkuu = tallentaa.
9. Valikko/Takaisin. Asetuksen vaihdin/takaisin.
10. 2.0" näyttö
11. Takakameran linssi
12. Mikrofoni
13. Reset-nappi
14. MicroSD-korttipaikka
15. Etukameran linssi
16. GPS liitin
17. Telineen liitin
18. USB/virtaliitin
19. Kaiutin



1. Turvallisuusohjeet

* Älä asenna kameraa kuljettajan tai matkustajan turvatyynyn toiminta-alueelle. Tarkasta autosi ohjekirjasta turvatyynyn toiminta-alue.


* Älä koskaan säädä kameran tilaa, asetuksia tai ohjelmoi sitä, jos autosi on liikkeessä.

* Varmista, että kamera ja sen virtajohto on asennettu niin, ettei se häiritse kuljettajan näkökenttää vai estä minkään auton toiminnon käyttämistä.

Ennen kuin käytät kameraa, tarkasta tarkistettava kojelautakameroiden käyttöä koskevat lait ja asetukset. Jossain kojelautakameroiden käyttöä voidaan pitää yksityisyyden loukkauksena. Lisäksi kameran asentamista tuulilasiin saatetaan säännellä. On käyttäjän vastuulla tarkistaa sovellettavat lait ja asetuksen ennen kojelautakameran käyttöä. Emme ota vastuuta väärästä tai laittomasta käytöstä.

2. Aloittaminen

2.1 Kameran asentaminen



Kuvassa on oikealta ohjattava auto. Kun kyseessä on vasemmalta ohjattava auto, käännä asennus toisin päin.

* Asenna kamera peruutuspeilin alueelle sellaiseen kohtaan, jonka tuulilasinpyyhkin pyyhkii. Saat parhaan mahdollisen näkymän.

* Kameran mukana tulee 3,6 metrin USB-johto. Varmista, ettei johto jää kuljettajan näkökenttään ja haittaa näkyvyyttä.

* Laita kamera ensin telineeseensä kiinni. Puhdista tuulilasi. Paina telineen imukuppi tuulilasiin kiinni ja paina vipu pohjaan lukitaksesi imukupin. Varmista, että imukuppi on hyvin ja turvallisesti kiinni.

* Aina kun käytät kameraa, suosittelemme, että lataat sitä tupakansytytinportista, jotta akku pysyy täynnä. Kameraa ei ole suunniteltu toimimaan yksinomaan akun varassa, akku on vain varmistustarkoitusta varten.

2.2 Ensimmäinen käyttö

* Asenna MicroSD-kortti (ei mukana, ostettava erikseen) muistikorttipaikkaan. Kameraan sopii MicroSD-kortit 32 GB kapasiteettiin asti (class 10). Kortti on formattoitava ennen käyttöä. Kamera käynnistyy aina automaattisesti, kun se on latauksessa. Sininen valo vilkkuu kun kamera tallentaa.

* Voit myös laittaa tallennuksen manuaalisesti painamalla päälle/pois nappia (on/off).

3. Kameran käyttö

3.1 Asetukset

Paina valikko/takaisin (Menu/Back) nappia päästäkseksi pääasetuksiin tai videoasetuksiin, paina ylös/alas navigoidaksesi (up/down). OK vahvistaaksesi ja valikko/takaisin mennäksesi takaisin tai peruuttaaksesi.

TÄRKEÄÄ!

Teknisistä syistä, Parkkitila on pois päältä oletusarvoisesti. Voit kytkeä sen päälle asetuksista.

3.2 Tilan vaihto

Voit vaihtaa Video ja videontoistotilan välillä painamalla Tila-näppäintä (mode). Videotila on oletustila. Katsoaksesi tai poistaaksesi tallennettua videota, vaihda videontoistotilaan.

3.2.1 Massamuistitila

Voit myös kytkeä kameran tietokoneeseen käyttämällä MicroUSB-kaapelia nähdäksesi ja hallinoidaksesi videoita, jotka on tallennettu muistikortille.

3.3 Laitteiden yhdistäminen

3.3.1 Järjestelmävaatimukset

Älypuhelimet: Android älypuhelimet, Android 5.0 tai uudempi ja iOS 10 tai uudempi

3.3.2 Asenna Hubble autokamerasovellus (Hubble Dashcam App)

Hubble Dashcam sovellus on ilmaiseksi ladattavissa Google Play kaupasta (Android) ja App Storesta (iOS).

Sovellus löytyy helposti etsimällä ”Hubble Dashcam (MDC300GB/MDC500GW)” sovelluskaupassa.

Kun sovellus on asennettu, se on käytettävissä älypuhelimellasi.